

F E H L E R S U C H T A F E L

Die Tafel soll der schnellen Auffindung von Fehlerursachen dienen

Fehler / Störung	Mögliche Ursache
Keine Beleuchtung, kein Ton, Gerät nicht spielbereit.	Gerätestecker nicht eingesteckt. Geräteschalter nicht eingeschaltet. Sicherungen F3 im Netzteil oder F1 (auf der Platine) defekt.
Wirre Display-Anzeigen, kein Ton bei Münzeinwurf (obere und untere Display-Platine)	Flachbandkabel-Verbindung prüfen. CPU-Platine IC's U2, U3, U4, U5 oder U7. Schnellbehebung: Probiere mit anderer CPU-Board.
Wirre Display-Anzeigen, gibt Ton bei Münzeinwurf (obere und untere Display-Platine)	Flachbandkabel-Verbindung prüfen, CPU-Platine IC's U8, U9, U10 oder U11. Unteres Display IC's U1 oder U2. Schnellbehebung: Probiere mit anderer CPU oder unterer Display-Board.
<u>Gerät funktioniert</u> Wirre Anzeigen auf oberem Display	Flachbandkabel-Verbindung prüfen. Obere Display-Platine IC's U5, U6 oder U7. Schnellbehebung: Probiere mit anderer oberer Display-Platine.
Eine 7-Segment-Anzeige ist aus für jeden Spieler (obere und untere Display-Platine)	Obere und untere Display-Platine CPU IC U 10. Nur untere Display-Platine IC U 32 oder Transistor Q 17 - 20. Nur obere Display-Platine IC U 29, U7 oder Transistor Q1, Q2, Q7 oder Q8.
Alle 7-Segment-Anzeigen sind aus für einen oder mehrere Spieler, jedoch Gerät in Spielbereitschaft (obere oder untere Display-Platine)	Obere und untere Display-Platine U 12. Nur untere Platine IC's U 19, U 20, U 24 oder U 26. Nur untere Platine IC U 30 IC's U6, U1, U2, U8 oder U9.