

STÜCKLISTE

- 1 Anzeige -Modul rechts
- 1 Anzeige-Modul links
- 2 Flachbandkabel-Anzeige
- 1 Interface-Board
- 1 Flachbandkabel-Interface-Board
- 1 Adapterkabel
- 10 8-32x5/8 Maschinenschrauben
- 10 8-32 Einschraubmuttern
- 2 Abstandshülsen
- 1 EPROM
- 2 Tasteneinsätze
- 1 Cricket-Aufkleber
- 1 Spielanleitungsschild
- 2 Bandkabelklemmen
- 4 6x1/2 Philips Holzschrauben
- 1 Sicherung 2 A (siehe technischer Nachtrag)