

SPIELABLAUF / SPIELANLEITUNG

Spielablauf Cricket

Pro Spieler 2,- DM einwerfen und erst "Double In" Cricket Taste und dann "Start/Wechsel Taste" drücken, um das Spiel zu beginnen. Sobald die "Start/Wechsel Taste" gedrückt worden ist, wird für jeden Spieler in Display mehrstellig Null angezeigt.

Spielablauf Cut-Throat Cricket

Pro Spieler 2,- DM einwerfen und erst "Double In" Cricket Taste und dann "Double Out" Cut-Throat Taste drücken. Sobald beide Tasten aufleuchten, die "Start/Wechsel"-Taste drücken, um das Spiel zu beginnen.
Das gewählte Spiel kann durch Drücken der "High Score"-Taste geändert werden, so lange die "Start/Wechsel"-Taste noch nicht gedrückt worden ist.

SPIELANLEITUNG

"Cricket" Für 1-4 Spieler oder Mannschaften

Über die Zielscheiben-Segmente 15,16,17,18,19,20 Bull Eye und Doppel Eye werden LED's gesetzt, bzw. Punkte erzielt. Aufgabe ist es über die Zielscheiben-Segmente die drei übereinander angeordnete LED's zu setzen. Es wird darauf hingezielt, eine Zahl "auszuschließen" indem sie dreimal getroffen werden muß. Eine Zahl kann man ausschließen, mit drei einfachen Treffern oder mit einem einfachen und einem Doppeltreffer bzw. mit einem Dreifachtreffer. Der Spieler, der zuerst eine Zahl "ausschließt", kann mit dieser Zahl so lange Punkte erzielen, bis sie von allen Mitspielern ebenfalls "ausgeschlossen" worden ist. Sobald eine Zahl von allen Spielern "ausgeschlossen" worden ist, können an ihr keine Punkte mehr gewonnen werden. Gewinner ist wer alle Zahlen "ausgeschlossen" und den höchsten Punktestand erzielt hat.

"Cut Throat" Für 1-4 Spieler oder Mannschaften

Wird gespielt wie Cricket, jedoch mit der Ausnahme, daß Spieler mit "ausgeschlossenen" Zahlen Punkte beim Gegner erzielen. Es gewinnt derjenige Spieler, der nachdem er alle Zahlen "ausgeschlossen" und den niedrigsten Punktestand erzielt hat.