


DIP - SCHALTER



Hinweis:

2 verschiedene Dip-Schalter-Typen, wie oben bildlich dargestellt, können bestückt sein.

Der Schalter ist offen, wenn der Schieber von der Position "ON" weggeschoben wird oder der Schaltknebel nach unten hin umgelegt wird. Andernfalls ist der Schalter geschlossen.

Die Dip-Schalter ermöglichen dem Betreiber Preis-, Spiel- und Options-Einstellungen.

Die Schalter (mit SW 0 und SW 1 bezeichnet) sind in der unteren rechten Ecke der unteren Display-Platine AEG 12-00003 angebracht.