

4) Audio-Test (Taste "Shanghai" drücken)

Bei diesem Test wird ein Dauerton zur Einstellung der Lautstärke gegeben. Durch nochmaliges Drücken der "Shanghai"-Taste wird der Test beendet.

5) Burn-in-Test ("Double-in"-Taste drücken)

Dieser Test wird werksseitig genutzt. Es werden alle Lampen, LED's angesteuert. Alle "Digits" (Stellen) der oberen und unteren Displays blinken simultan. Der Test wird durch Drücken und Halten der "Double-in"-Taste beendet.

6) Mikrophon- und Ultraschall-Test ("Double-out"-Taste drücken)

Hinweis:

In diesem Test wird vorausgesetzt, daß vorangelaagerte Funktionen korrekt sind. Die Testschritte 2 und 4 sollten durchgeführt sein, bevor Test 6 gemacht wird.

Durch Drücken der "Double-out"-Taste ist der Test eingeschaltet.

Dies wird durch Leuchten der "Fehlwurf-Lampe" angezeigt.

Um die Mikrophonabfrage zu testen, ist die Fronttür anzutippen und auf das Ansprechen der Lautsprecher zu achten.

Um die Arbeitsweise der Ultraschallanlage zu testen - direkt frontseitig vor das Gerät stellen - darauf achten, daß Lampe "Pfeil herausdrehen" an ist und vom Gerät zurücktreten. Dabei muß Lampe "Pfeil werfen" aufleuchten. Die "Fehlwurf-Lampe" bleibt bis Testende an.

Der Test wird durch Drücken der "Double-out"-Taste beendet.

Achtung: Für diese Testfunktionen ist es erforderlich, daß die Stecker in der unteren Display-Board eingesteckt sind.

7) Tasten-Test (Testschalter auf CPU-Platine drücken)

In diesem Testschritt können alle Taster am Bedienungspult geprüft werden. Wird eine Taste gedrückt, so erscheint auf dem Display "Punktewertung" die zugeordnete 3-stellige Anzeige.

Die Schalterfunktionen werden wie folgt angezeigt: